



DÉCORATION

PEINTURE

ECLAIRAGE

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

SALLE DE BAINS
CUISINE

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE

ELECTRICITÉ

CHAUFFAGE
TRAITEMENT DE L'AIR

JARDIN

CONSTRUCTION

Vous êtes ici : [Zoom sur...](#) ► [Nos conseils](#) ► [Fiches conseils](#)

- ➔ [Accueil](#)
- ➔ [Zoom sur...](#)
- ➔ [Vos projets](#)
- ➔ [Le coin déco](#)
- ➔ [Développement durable](#)



Poser du lambris

Le lambris en lame existe en bois brut, bois vernis, bois vernis teinté ou même panneau aggloméré ou MDF revêtu de vinyle. La technique de pose est identique pour tous les types de lambris. La fixation est simple et se fait sur une ossature en bois.

La préparation



- 1) Un lattis a été fixé sur le mur avec un espacement de 40 cm entre lattes.
- 2) Mesurer la hauteur totale du mur à revêtir.
- 3) Couper la première lame 15 mm de moins que la hauteur mesurée avec une scie à denture fine.
- 4) Supprimer la languette de la première lame..

Les conseils Mr.Bricolage

Les lames de lambris sont un dérivé du bois, elles peuvent subir des modifications dimensionnelles en fonction du taux d'humidité. Il est nécessaire de prévoir un espace de dilatation de 10 à 15 mm en partie basse. Cet espace de dilatation sera ensuite masqué par une moulure : plinthe en partie basse et corniche en partie haute.

Disponibles en différents décors couleurs ou imitation bois, les lambris sont accompagnés de moulures assorties : plinthes, corniches de plafond et baguettes d'angle. Les lames sont proposées en largeurs différentes (couramment 7 à 10 cm pour le bois, 20 cm pour l'aggloméré).

Dans les pièces humides : cuisines et salle d'eau, utiliser des lambris de type MDF hydrofuge. La pièce doit être ventilée et le revêtement ne doit pas être exposé aux projections d'eau.

La réalisation

POSER LA PREMIERE LAME



- 1) Poser la première lame dans l'angle en vérifiant sa verticalité.
- 2) La fixation des lames de lambris est réalisée à l'aide de clips à clouer ou agraffer sur chaque latte du lattis.
- 3) Emboîter un clip de montage dans la languette de la lame, sur chaque traverse d'ossature. Fixer le clip sur l'ossature par deux agrafes.

EMBOITER LES LAMES



- 1) Emboîter les lames les unes dans les autres. Les clips de fixation sont cachés par la lame suivante.
- 2) Pour enfoncer la lame, utiliser un morceau de lame et un maillet.
- 3) Si le plafond est en angle sous comble, relever l'angle avec une fausse équerre.
- 4) Reporter l'angle sur la frisette pour sa découpe.
- 5) La pose s'effectue ensuite tout simplement, lame après lame, assez rapidement.

POSER LA CORNICHE



- 1) Découper la corniche à 45 ° à l'aide d'une scie à dos et d'une boîte à onglet.
- 2) Déposer au dos de la corniche deux cordons de mastic-colle de fixation.
- 3) Poser la corniche à l'angle du mur et du plafond

JOINTOYER LES MOULURES



- 1) Veiller au bon jointoyage des moulures dans les angles.
- 2) La baguette d'angle à ouverture variable permet de finir les angles sortants...
- 3) ... et les angles rentrants de n'importe quelle ouverture.
- 4) L'encoller et la poser de la même façon que la corniche.
- 5) Coller ensuite la plinthe le long du sol.

L'équipement

Les outils

- lambris
- corniches
- plinthes
- baguettes d'angles rentrants
- baguettes d'angles sortants
- clips de montages
- agrafeuses
- agrafes
- un mètre ruban
- une scie à denture fine ou scie circulaire
- une scie à dos
- une boîte à onglet
- un maillet
- un crayon
- une équerre
- mastic-colle de fixation

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

[Haut de page](#)